

Melayu

Pengenalan rupa dan fungsi – Hadapan

Pembesar suara
Susunan mikrofon
Terdapat 4 mikrofon secara keseluruhan, atas, bawah, kiri, dan kana untuk penerimaan bunyi yang lebih jelas.
Butang kuasa
Tekan selama 2 saat untuk buka/tutup. Tekan selama 10 saat untuk tutup secara paksa.
Butang bunyi +
Butang bunyi -
Lubang tali

Pengenalan rupa dan fungsi – Belakang

Lampu penunjuk
Lampu berkelip bermaksud penterjemah sedang menerima bunyi
Kamera
Slot kad SIM
Masukkan kad Nano-SIM untuk menggunakan data kad SIM
Pangkal Cas Type-C

Penerangan laman utama

- Klik atau tekan butang suara pada skrin untuk bercakap dan menterjemah.
- Anda juga boleh tekan butang bunyi untuk bercakap, lepaskan untuk menterjemah. (Perlu klik penjuru kanan bawah skrin “;” untuk buka fungsi “butang bunyi guna bersama butang suara”)

Penterjemahan suara – Tanpa klik

Ambil dan cakap, lepaskan untuk menterjemah

Penterjemahan bersemuka

Komunikasi skrin pisah, paparan masa nyata

Selesa untuk perbualan jangka panjang dan berbilang pusingan antara kedua-dua pihak, kedua-dua pihak selepas tekan butang kamera, boleh terus menterjemah menggunakan separuh daripada skrin dan klik kawasan kepada bahasa sasaran.

Penterjemahan foto

Foto skrin penuh, terus menterjemah selepas rakam

Mod skrin penuh: Pilih bahasa yang perlu menterjemah, selepas tekan butang kamera, boleh terus menterjemah selepas penyiaran tamat, penterjemah akan rekod suara secara automatik, mengesan bunyi pihak lain dan menterjemah.

Apabila guna fungsi tersebut, sila pastikan fungsi “penterjemah tanpa butang” telah dibuka.

Lebih banyak aplikasi

Anda boleh klik ikon di penjuru kiri atas laman utama, atau leret laman dari kiri ke kanan untuk semak lebih banyak aplikasi dan tetapan.

25 26 27 28 29 30 31 32