



日本語

外観・機能紹介-正面



9


外観・機能紹介-裏面



10

ホーム画面の説明

- 画面上のマイクマークがある音声ボタンをタップ、または長押ししながら話すことで会話を翻訳できます
- 音量ボタンを長押ししながら話す時は、指を離すと翻訳が始まります。(画面右下の「:」をタップして、「音量ボタンを音声ボタンとして設定」機能を有効にする必要があります。)



その他の機能

アイコンをタップするか、画面を左から右にスワイプすると、その他の機能一覧画面に切り替わります。

カメラ翻訳

アイコンをタップするか、画面を右から左にスワイプすると、カメラ翻訳に切り替わります。

赤いボタン

赤いボタンを長押ししながら「こんにちは」と言い、指を離すと話した言葉が翻訳されます。

青いボタン

青いボタンを長押ししながら「Hello」と言い、指を離すと話した言葉が翻訳されます。

言語選択

翻訳言語を変更したい時は、画面下部の矢印を下から上にスワイプすると、言語を選択することができます。

11

音声翻訳-タッチフリー翻訳

翻訳機を口元に近づけるだけで翻訳開始できます。

翻訳機を手に取り、画面上部を口元から約10cm以内に近づけます。「ピッ」というピー音が聞こえたら話し始めて下さい。話し終わったら、翻訳機を口元から離します。口元から10cmほど離れると、自動で翻訳が始まります。

使用する前には、「タッチフリー翻訳」機能がオンになっていることを確認して下さい。



12

音声翻訳-タッチフリー翻訳

画面を相手側に向けたら翻訳結果の共有ができます。

表示された翻訳結果をそのまま手首をひねって相手に見せてください。画面の文字方向が相手側に切り替わり、音声も再生されます。再生が終わったら、次は相手が翻訳機に向かって話します。相手が話し終わった後に、再び自分の方に画面を向けると、翻訳結果が表示され、音声も再生されます。以上を繰り返すことで、翻訳しながら会話をすることができます。




13

対面翻訳

画面を分割して、リアルタイムで表示します。

長時間にわたる会話に適した機能です。画面を半分ずつ使い、お互いに自分の側の画面をタップして操作します。



14

カメラ翻訳

撮影した画像を即座に翻訳

- 全画面モード:** 翻訳したい言語を選択して撮影ボタンを押すと、撮影された画像上のテキストが全て翻訳され、翻訳結果が画像上に表示されます。
- なぞり翻訳:** 翻訳したい言語を選択して撮影ボタンを押し、撮影した画像上の文字を指でなぞれば、その箇所のみ翻訳することができます。



15

その他の機能

他の機能と設定を表示するには、ホーム画面の左上のアイコンをタップするか、画面を左から右にスワイプしてください。



16