


繁體中文

外觀功能介紹【正面】



113

外觀功能介紹【背面】



114

首頁功能介紹

- 點擊或按住螢幕上的語音鍵即可說話翻譯。
- 你也可以按住音量鍵說話，鬆開翻譯。（需點擊螢幕右下角“:”開啟“音量鍵複用語音鍵”功能）



115

語音翻譯-免按鍵 拿起說，放下譯

拿起翻譯機，使頂部正面靠近嘴邊，翻譯機距離嘴邊約10cm內，當聽到“嘀”提示音，開始說話，說完後將翻譯機移開嘴邊，超出10cm即可觸發翻譯。



116

語音翻譯-免按鍵 遞出自動播報、收音


說完後，你可以將翻譯機遞出，向對方全屏展示和播報譯文，播報結束時，翻譯機將自動收音，識別對方的聲音並進行翻譯。



117

面對面翻譯 分屏交流，實時顯示


適合雙方長時間多輪對話，交流雙方各自使用一半螢幕，點擊螢幕區域開始說話。



118

拍照翻譯 全屏取景，即拍即譯

- 全屏模式：選擇好需要翻譯的語種，按下快門後，可直接翻譯成目標語言。
- 塗抹模式：選擇好需要翻譯的語種，按下快門後，可塗抹需要翻譯的區域文字，將其翻譯成目標語言。



119

更多應用

點擊首頁左上角圖示，或從左向右滑動頁面，查看更多應用與設置。



120