


العربية



ملخص أجهزة المنتج

1. ميكروفون رباعي الصفي

2. مفتاح البحث بالذكاء الاصطناعي

3. زر الطاقة

4. USB Type-C

5. مؤشر الشحن

6. شريط التحكم باللمس

7. لوحة مضادة للانزلاق


8. POGO PIN

1. ممحاة


استخدم نهاية القلم لمحو آثار الكتابة اليدوية

2. زر مخصص

عندما يكون طرف القلم على بُعد أكثر من ١ سم من الشاشة، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي ثم المس الشاشة للمسح.



عندما يكون طرف القلم على بُعد أقل من 1 سم من الشاشة، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي ثم المس الشاشة لاستخدام الوظيفة المخصصة.




تدعم الوظيفة المخصصة إعدادات لوظائف مثل: قلم Dynamo Pen (افتراضي)، ومحو التحديد الدائري، والمحو، وإيقاف التشغيل. يمكن تعريفها في "الإعدادات". راجع P104 لمزيد من التفاصيل.

3. رأس قلم قابل للاستبدال

قد يتآكل رأس القلم أو يؤثر على الكتابة اليدوية بعد الاستخدام المفرط. يدعم إزالة رأس القلم القديم واستبداله بواحد جديد.

الملحقات



1 *USB Type-C



الدليل السريع ١*



قلم كهرومغناطيسي ١*

بدء التشغيل والتهيئة



الخطوة الأولى: اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل لأكثر من 3 ثوانٍ لتشغيل AINOTE.

* عند التشغيل الأول، لتزويدك بتجربة منتج أفضل، نقوم مسبقًا بتحميل بعض التطبيقات. خلال وقت الانتظار، يمكنك تنزيل تطبيقنا المصاحب أو متابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا:

① تنزيل التطبيق المصاحب لمزامنة ملاحظاتك وإدارتها عبر أجهزة متعددة



AINOTE mobile
android/iOS/windows/MAC OS

② متابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا لتوفير دروس فيديو غنية.



@iFLYTEKAINOTE

الخطوة الثانية: إعداد الدولة والمنطقة

اللغة

الدولة والمنطقة

يجب التحديد بناءً على منطقتك. سيتم حفظ الحساب والبيانات على الخادم المقابل. قد يؤدي تغيير المنطقة إلى تغيير الخادم.

الخطوة الثالثة: الاتصال بالشبكة

detcennoC

*نوصي بالاتصال بشبكة لا تتطلب مصادقة ثانوية.

الخطوة الرابعة: إعداد الوقت والمنطقة الزمنية

* إذا كان هناك مناطق زمنية متعددة في مكان إقامتك، فاضبط المنطقة الزمنية بدوياً وفقاً لمكان إقامتك.

بدء التشغيل والتهيئة

الخطوة الخامسة: تسجيل الحساب


Account Login

Don't have an account? [Sign up now](#)

Account:
Please enter your email

password:
Please enter your password

[Forgot your password](#)



* عند استخدام AINOTE لأول مرة، تحتاج إلى تسجيل حسابك. يمكنك اختيار أي بريد إلكتروني للتسجيل، وتحديد كلمة مرور مكونة من 6-16 حرفًا تحتوي على كل اثنين من أرقام وحروف ورموز.

الخطوة السادسة: اعداد كلمة مرور قفل الشاشة وتوقيع الصفحة الرئيسية

Set the lock screen password
Please remember your lock screen password. You cannot retrieve it if you forget it.

* تذكر دائما كلمة مرور قفل الشاشة التي قمت بتعيينها، وكما يمكنك تعيين الغاء القفل ببصمة الإصبع، حيث يعمل زر الطاقة أيضا كزر البصمة.
* يمكن إعادة تعيين توقيع الصفحة الرئيسية في الإعدادات.


تهانينا! لقد أكملت تهيئة AINOTE !!

عمليات الإيماءات في AINOTE




شريط التحكم السريع الشامل

اسحب لأسفل من أعلى الجهاز على اليمين
لفتح القائمة المنسدلة بسرعة، لإجراء إعدادات
مثل Wi-Fi وإسقاط الشاشة ومستوى الصوت.
اسحب لأسفل من أعلى الجهاز على اليسار
شريط الإشعارات بسرعة.



تبديل المهام المتعددة

اسحب لأعلى من أسفل الشاشة وفتح واجهة
المهام المتعددة، مما يدعم التبديل السريع بين
التطبيقات وإغلاق التطبيقات في الخلفية.



كيفية استخدام شريط الأدوات السريع (Quick Bar)

- ① يوفر وظيفة أسئلة وأجوبة ChatGPT مجانًا.
- ② في واجهات متعددة الصفحات مثل القراءة، ادخل إلى وضع التقلب السريع بين الصفحات.
- ③ افتح ملاحظة سريعة سريفا، تدعم التسجيل اليدوي.

مقدمة عن وظائف ملاحظات

The screenshot shows the Notepad app interface with the following annotations:

- Top Bar:**
 - ← (Back)
 - ↶ ↷ (Undo/Redo)
 - 🔍 (Search)
 - 🔗 (Link)
 - 📄 (Text)
 - 🎧 (Text-audio sync)
 - 🔒 (Lock)
 - 🗑️ (Delete)
 - ⋮ (More)
 - (Forward)
- Main Area:**
 - وضع الكتابة اليدوية (Handwriting mode)
 - وضع النص (Text mode)
 - تحويل التسجيل الصوتي إلى نص / ترجمة (Convert voice recording to text / Translation)
 - Alaide
- Right Panel (Dropdown Menu):**
 - 2025-07-23 13:37:05
 - 2025/07/23 13:37 Create
 - Folder
 - Tag
 - Template
 - Text-audio sync
 - OCR language settings en_US
 - Search
 - StylC
 - Enipher
 - Delete notes
- Annotations:**
 - اختيار قالب الملاحظة (Select note template)
 - تشغيل وظيفة مزامنة الصوت مع النص (Run the function of synchronizing audio with text)
 - إعداد لغة تحويل الكتابة اليدوية إلى النص (Set the language for converting handwriting to text)
- Bottom Bar:**
 - ⋮ (More)
 - يمكن الكتابة اليدوية بحرية في وضع الكتابة اليدوية. (You can write freely in handwriting mode.)
 - في وضع النص، يمكن إدخال النص. (In text mode, you can enter text.)
- Bottom Panel (Dropdown Menu):**
 - H1 H2 H3
 - 🔍 (Search)
 - 🔗 (Link)
 - 📄 (Text)
 - 🎧 (Text-audio sync)
 - 🔒 (Lock)
 - 🗑️ (Delete)
 - Alaide
 - Separator
 - Mindmap
- Annotations:**
 - تعديل التنسيق الأساسي لهذه الجملة (Edit the basic formatting of this sentence)
 - تعيين وضع المحادثة (Set the conversation mode)
 - كتابة بالذكاء الاصطناعي (تدعم الإنشاء، إعادة الصياغة، التحسين، إلخ) (AI writing (supports creation, rewriting, improvement, etc.))

كيفية إضافة نموذج ملاحظات شخصي؟

- ① انقل صورة النموذج (jpg ، png) عبر كابل BSU إلى مجلد etalpmet
- ② افتح زر النموذج أعلى الشاشة واختر "مخصص"
- ③ انقر فوق النموذج المستورد لإكمال الإضافة

تحويل التسجيل الصوتي إلى نص / ترجمة

The screenshot shows a mobile application interface for voice recording and transcription. At the top, there's a status bar with a back arrow, navigation icons, and a clock showing 12:06. Below the status bar is a header area with a microphone icon, a timer at 00:00:08, and a language selection dropdown set to 'English'. The main area displays a message: '*** Connecting English mode for you ***' and 'تفعيل التعرف على المتحدث' (Activate speaker recognition). A callout box titled 'Transcription mode' is open, showing a grid of language options under 'Voice to text' and 'Translation' tabs. The 'Voice to text' tab is active, and 'English' is selected. Other languages listed include Chinese, Japanese, Korean, French, German, Spanish, Chinese_Cantonese, Russian, Malaysian, Vietnamese, Arabic, Thai, Indonesian, and Hungarian. A callout box points to the 'English' button in the 'Transcription mode' dialog, with the text 'تعيين حجم منطقة التحويل إلى نص' (Set the conversion area size to text). Another callout box points to the 'Transcription mode' dialog, with the text 'إعدادات وضع إعادة الصياغة' (Rewriting mode settings). Below the dialog, there are two bullet points: '● يدعم اختيار لغة التحويل إلى نص. بعد الاختيار، يتم التحويل وفقاً للغة المحددة' (● Supports selecting the conversion language. After selection, conversion is performed according to the specified language) and '● يدعم الإعداد المسبق لوضع الترجمة' (● Supports the preset for the translation mode).

*** Connecting English mode for you ***

تفعيل التعرف على المتحدث

English

تعيين حجم منطقة التحويل إلى نص

Transcription mode

Voice to text Translation

English Chinese Japanese

Korean French German

Spanish Chinese_Cantonese Russian

Malaysian Vietnamese Arabic

Thai Indonesian Hungarian


إعدادات وضع إعادة الصياغة

- يدعم اختيار لغة التحويل إلى نص. بعد الاختيار، يتم التحويل وفقاً للغة المحددة
- يدعم الإعداد المسبق لوضع الترجمة


نصائح: عند تفعيل مزامنة الصوت مع الكتابة، يمكنك التسجيل والكتابة اليدوية معاً، والنقر على المحتوى المكتوب يدوياً بعد الصوت للانتقال السريع إلى المحتوى الصوتي المقابل

مقدمة عن قلم Dynamo Pen


الخطوة الأولى: أثناء الكتابة، اضغط على زر جسم القلم لتفعيل وضع Dynamo Pen بسرعة



الخطوة الثانية: ضع دائرة حول المحتوى المكتوب يدويًا لنقل النص أو استخدام البحث بالذكاء الاصطناعي




الخطوة الثالثة: أمام المحتوى المكتوب يدويًا، اضغط على زر جسم القلم ورسم ☆ △ لتحويله تلقائيًا إلى أشكال هندسية قياسية، وإضافة المحتوى إلى: المهام، العناصر المهمة، العناوين الفرعية.



مقدمة عن الجدول الزمني

أضف حساب برنامج جدول ثلاثي الأطراف ،
ومزامنة ثنائية الاتجاه للجدول الزمني والمهام



Calendar

يدعم عرض جميع الجداول والمهام والملاحظات اليومية مع
دعم التبديل بين أوضاع العرض


Task

يدعم إنشاء مهام جديدة وجمع المهام المنشأة خلال الاجتماعات،
مع دعم إعداد مواعيد نهائية وغيرها من الوظائف الأساسية

Focus-star

العناصر المهمة: جمع العناصر الموسومة بنجمة خماسية
(☆) تلقائياً أثناء الاجتماعات

مقدمة عن القراءة



Bookshelf

تعرض الكتب الإلكترونية المستوردة/المحمولة على الرف،
التنسيقات المدعومة: mobi, epub, pdf, txt, azw

Office Center

تدعم معاينة وتحرير وتذييل مستندات Excel: Office، Word، PPT

Bookstore

توفر بعض كتب مجانية بالإصدار العام للتحميل والقراءة

كيفية استيراد الكتب والمستندات؟

الطريقة الأولى: الاستيراد عبر USB

- ① وصل AINOTE بالكمبيوتر عبر كابل USB
- ② انقل الكتب (pdf, epub, mobi, txt, azw) في الكمبيوتر إلى مجلد Bookshelf ، وانقل المستندات (doc(x), ppt(x), xls(x)) إلى مجلد eciffo
- ③ اعرض الكتب/المستندات المستوردة مباشرة على AINOTE


الطريقة الثانية: الاستيراد عبر WiFi

- ① ادخل واجهة رف الكتب في AINOTE، وانقر فوق زر "استيراد"
- ② ادخل واجهة "استيراد عبر WiFi"، واعرض وانسخ العنوان (<http://>)
- ③ وصل AINOTE والكمبيوتر/الهاتف المحمول بنفس شبكة WiFi
- ④ أدخل العنوان المنسوخ (<http://>) في متصفح الكمبيوتر/الهاتف المحمول
- ⑤ اختر المستندات المحلية من واجهة النقل للاستيراد
- ⑥ اعرض الكتب والمستندات المستوردة مباشرة على AINOTE

الطريقة الثالثة: الاستيراد من التخزين السحابي

- ① الدخول إلى مركز تطبيقات AINOTE - واجهة التخزين السحابي
- ② أضف حساب التخزين السحابي الخاص بك وسجل دخول الحساب
- ③ استعرض المحتوى في الحساب وقم بتنزيل المستندات
- ④ اعرض الكتب/المستندات المستوردة مباشرة على AINOTE

اضغط على منتصف الشاشة لفتح إعدادات القراءة.



بدعم عمليات متعددة مثل
حواشي يدوية، تمييز، اختباس إلخ.

كيفية استيراد خطوط مفضلة؟


① نزل ملف الخط على الكمبيوتر، ثم وصل AINOTE بالكمبيوتر عبر USB

② انقل ملف الخط إلى مجلد [Fonts]

③ افتح كتابًا، واضغط على منتصف الشاشة، واختر "إعدادات الخط"

④ انقر فوق "تغيير الخط" لاختيار الخط الجديد المستورد

كيفية تحديث النظام



حافظ على تحديث AINOTE للحصول على أفضل تجربة. سنطلق تحديثات دورية، وستصلك إشعارات عند التحديث، أو يمكنك أيضًا الفحص يدويًا:

الخطوة الأولى: انقر فوق صورة الحساب في الشريط الجانبي الأيسر، وافتح واجهة [الإعدادات]

الخطوة الثانية: انقر فوق زر [التحقق من التحديثات] أسفل اليسار.
الخطوة الثالثة: إذا ظهر "الجهاز محدث بأحدث نسخة" فلا حاجة للتحديث.
إذا ظهر إشعار تحديث جديد، انقر فوقه لتنزيله وتثبيته.

كيفية تقديم ملاحظات حول المشاكل

نقدّر آراءكم بعمق، إذ تشكّل ملاحظاتكم اتجاه تحسين منتجاتنا. إذا واجهتم أي مشكلة أثناء الاستخدام، يُرجى التواصل معنا عبر الوسائل التالية:

1. البريد الإلكتروني لخدمة ما بعد البيع:

اختر القناة حسب منطقتك:

أوروبا: service@danutecheu.com

اليابان: c-support@iflytek.co.jp

كوريا الجنوبية: service@iflytekkorea.co.kr

سنغافورة: service@synlantech.com

أمريكا ومناطق أخرى: service@synlantech.com

سيقوم فريقنا بتزويدك بالاستفسارات والتعليقات المتعلقة بالمنتج في أي وقت.

2. تقديم الملاحظات عبر AINOTE :

الخطوة الأولى: اسحب من أعلى الشاشة لأسفل لفتح القائمة المنسدلة
الخطوة الثانية: انقر فوق [ملاحظات حول المشاكل] لدخول واجهة الملاحظات
الخطوة الثالثة: إذا لم تحل الأسئلة الشائعة مشكلتك، صفها بالتفصيل في
[صفحة الملاحظات] مع إرفاق لقطات شاشة أو مستندات أخرى
الخطوة الرابعة: انقر فوق [إرسال] ، سيردكم فريقنا في الخلفية، ويمكن عرضها
عبر [سجل الملاحظات]



الموقع الرسمي لـ iFLYTEK



الموقع الرسمي لـ AINOTE