
Español

Descripción del hardware

- 1. 4 micrófonos
- 2. Botón de búsqueda por IA
- 3. Botón de encendido
- 4. USB Tipo-C
- 5. Indicador de carga
- 6. Quick-Bar
- 7. Almohadilla antideslizante
- 8. PIN POGO




1. Borrador


Para horrar los escritos a mano

2. Botón personalizado

Con la punta a más de 1 cm de la pantalla, mantenga pulsado el botón lateral y toque la pantalla para borrar.



Con la punta a menos de 1 cm de la pantalla, mantenga pulsado el botón lateral y toque la pantalla para usar las funciones personalizadas.




Las funciones personalizadas incluyen el [Predeterminado], Borrado por selección, Borrado, Desactivar, y otras de la Lápiz Inteligente, que se puede configurar en "Configuración". Para más detalles, consulte P30.

3. Punta de recambio

Con el uso prolongado, la punta puede desgastarse. Se puede reemplazar por una nueva.





-22-

Encendido e inicialización



A man to open the

Paso 1: Mantenga pulsado el botón de encendido durante más de 3 s para iniciar AINOTE.

*Para ofrecerle una mejor experiencia, cargaremos previamente algunas aplicaciones. Durante la espera, puede:

① Descargar la aplicación complementaria para sincronizar sus notas en múltiples dispositivos.



AINOTE mobile android/IOS/windows/MAC OS

② Seguir nuestras redes sociales para acceder a tutoriales en vídeo.









@iFLYTEKAINOTE

Paso 2: Configuración de país y región



^{*} Seleccione según su ubicación. La cuenta y los datos se guardarán en el servidor local. Cambiar de región puede implicar el cambio de servidor.

Paso 3: Conexión a red



^{*}Se recomienda conectarse a redes que no requieran más verificación.

Paso 4: Configuración de hora y zona horaria

*Si su región tiene múltiples zonas horarias, deberá configurarla según su ubicación.

Encendido e inicialización

Account Login	Don't have an account? Sign up now
Account:	Signu
Please enter your email	Sigil u
password:	
Please enter your password	Ø
	Forgot your password

Paso 6: Configurar contraseña de bloqueo y firma de inicio

Set the lock screen password	
Please remember your lock screen password. You cannot retrieve it if you forget it.	

¡Felicidades! AINOTE ya inicializado.

^{*}Cree una cuenta en AINOTE con cualquier correo electrónico, y establecer una contraseña de 6-16 dígitos con al menos dos de estos: números, letras y símbolos.

^{*}Recuerde su contraseña de bloqueo. Puede desbloquear con tu huella dactilar usando el botón de encendido.

^{*}La firma de inicio puede cambiarse en Configuración.

Gestos de AINOTE






Barra de control

Deslice hacia abajo desde la esquina superior derecha para configurar WiFi, duplicación de pantalla, volumen, etc. Deslice hacia abajo desde la esquina superior izquierda para abrir a la barra de notificaciones.

Cambio entre APPs


Deslice hacia arriba desde la parte inferior para cambiar entre apps o cerrarlas en segundo plano.



Cómo usar Quick Bar

- ①Ofrece la función gratuita de ChatGPT. ②En interfaces multipágina, activa el modo de navegación rápida.
- 3 Abre las notas rápidas, permite la escritura manual.


Funciones de las notas



¿Cómo añadir plantillas de notas personales?

- ① Importe plantilla (png, jpg, etc.) a la carpeta [template] por cable USB.
- ② Active el botón de plantilla superior y seleccione Personalizar.
- ③ Haga clic en la plantilla importada para completar la adición.

Transcripción/traducción




Consejo: Al activar la sincronización texto-voz, podrá grabar mientras escribe a mano. Al hacer clic en el texto manuscrito, podrá localizar el audio.


Lápiz inteligente

¿Cómo usar el lápiz inteligente?


Paso 1: Pulse el botón para activar el lápiz inteligente.



Paso 2: Marque el contenido para realizar el movimiento, búsqueda con IA y otras funciones.



Paso 3: Antes del texto manuscrito, pulse el botón y dibuje $\bigcirc \not \simeq \triangle$ para generar símbolos y convertir el texto en tareas pendientes, seguimiento o subtítulos.



Eventos

Añade las cuentas de aplicaciones de terceros para sincronización bidireccional de eventos y tareas pendientes.



Calendario Visualizar todos los eventos, tareas, notas del día, con o pción de cambiar entre diferentes vistas.

Tarea Crear nuevas tareas y recopilar las generadas en reuniones, con funciones como establecer fechas límite.

Estrella de ftems prioritarios. Se recopilan automáticamente los ítems esguimiento marcados con estrella (☆) durante reuniones.

Lectura



Estantería Muestra todos los libros electrónicos importados o descargados en formatos mobi, epub, pdf, txt, azw.

Centro de Office Visualizar, editar y anotar documentos de Office como

Word, PPT, Excel

Librería Ofrece libros de dominio público gratuitos para descarga.

¿Cómo importar libros y documentos?

Método 1: Por USB

- ① Conecte AINOTE al PC mediante el cable USB.
- ② Copie los libros (pdf, epub, mobi, txt, azw) en la carpeta [Estantería] y documentos (doc(x), ppt(x), xls(x)) en [Office]
- ③ Vea los importados en AINOTE.

Método 2: Por WiFi

- ① Acceda a la estantería y pulse Importar.
- 2 Ingrese a la interfaz de Importar por WiFi y ver la dirección (http://).
- 3 Conecte el AINOTE y su PC o móvil a la misma red WiFi.
- Introduce la dirección ofrecida por el AINOTE (http://) en el navegador de su PC o móvil.
- ⑤ Acceda a la interfaz de transferencia y seleccione los documentos locales para importar.
- 6 Podrá ver los libros y documentos importados en el AINOTE.

Método 3: Desde almacenamiento en la nube

- ① Entrar en el Centro de Aplicaciones de AINOTE Interfaz del Disco en la Nube.
- ② Vincule su cuenta de almacenamiento en la nube.
- Busque y descargue los documentos deseados.
- ④ Los documentos importados estarán disponibles en AINOTE.

Haga clic el centro de la pantalla para abrir la configuración de lectura




Admite las anotaciones manuscritas, resaltado, extractos y otras funciones.

¿Cómo importar fuentes favoritas?

- ① Descargue el archivo de fuente en PC y conecta el AINOTE mediante USB.
- ② Copie el archivo de fuente a la carpeta [Fonts].
- ③ Abre un libro, toca el centro de la pantalla y elija "Configuración de fuente".
- $\ \, \textcircled{4}\ \, \textbf{Toque}\,\, \textbf{"Cambiar fuente"}\, \textbf{y}\,\, \textbf{elegir la nueva fuente importada.}$

Actualizar



Mantenga el AINOTE actualizado para disfrutar del mejor uso. Realizamos actualizaciones irregulares del sistema y recibirá una notificación cuando esté disponible. También puede comprobarlas:

Paso 1: Toque el icono de usuario en la barra lateral izquierda y abre el menú [Configuración].

Paso 2: Toque [Buscar actualizaciones] en la esquina inferior izquierda. Paso 3: Si aparece "Dispositivo actualizado", no se requiere la actualización. Si hay una nueva versión, puede descargarla e instalarla directamente.

Comentarios

Valoramos sus comentarios, que nos ayudan a mejorar el producto. Puede contactarnos mediante los siguientes métodos ante cualquier problema:

1. Correo electrónico de servicio postventa:

Puede elegir los canales según su región:

Europa: service@danutecheu.com

Japón: c-support@iflytek.co.jp

Corea del Sur: service@iflytekkorea.co.kr

Singapur: service@synlantech.com

Estados Unidos y otros: service@synlantech.com

Estaremos disponibles para brindarle consultas y aclaraciones relacionadas con el producto.

2. Comentario en AINOTE:

Paso 1: Deslice el dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo para abrir el menú desplegable.

Paso 2: Toque [Comentarios sobre la pregunta] para acceder a la interfaz de comentario.

Paso 3: Si las preguntas frecuentes no resuelven su problema, puede describirlo en detalle en la [Comentarios sobre la pregunta] y adjuntar las capturas de pantalla u otros archivos.

Paso 4: Toque [Enviar] y nuestro personal le responderá. Puede consultarlos en [Registro de comentarios]



Sitio web oficial de iFLYTEK



Sitio web oficial de AINOTE